Brevi istruzioni per l'uso Modulo di comando TopTronic® E comfort per ventilazione abitazione





ů

Gli elementi di comando/i pulsanti compaiono in bianco su sfondo nero, e in nero su sfondo bianco. Gli elementi di visualizzazione, invece, sono a colori.

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione	Pos.	Simbolo			Denominazione/funzione
1	Ventilazione 🗸	Ventilazione Selezione in caso ne sia presente più di una	8	0			Area informazioni
2	* 55 [*]	Quantità d'aria desiderata Può essere sovracomandata	9	Do,	07:15 19.01.	2017	Informazioni in generale Possibile visualizzazione di diverse informazioni
3	6 50%	Umidità massima dell'aria	10		ø		Menù principale Panoramica del menù e utilizzo di tutte le funzioni (pagina 4)
4	☆ Costante ∨	Programma base attivo	11	Air			Qualità dell'aria (opzionale)
5	£	Presente/party Il programma"Party" viene attivato. Au- menta la quantità d'aria per l'intervallo di tempo desiderato					Se é/sono installato/i un sensore/dei sensori della qualità dell'aria, viene visualizzata la qualità dell'aria all'interno oppure all'interno e all'esterno. La qualità dell'aria può influire sulla quantità d'aria.
	G	Programma settimanale	12		٠		LED-stato di funzionamento
	Ġ	Assente Riduce la quantità d'aria per l'intervallo di tempo deciderato					Verde: funzionamento Arancione: sostituzione filtro Rosso: guasto, vedere pos. 6
6	A	Visualizzazione messaggi di guasto Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto. Visibile solo in caso di guasto.	13	AQ CV	۵ **	*	Sovracomando quantità di aria La quantità di aria impostata viene sovracomandata in base alle vigenti condizioni ambientali. La visualizzazio- ne della quantità di aria rimane, però,
7	-ờ-	Elemento di visualizzazio- ne meteo Viene sempre visualizzato, subisce modifiche solo in caso di collegamento					sul valore impostato.

online!

Impostare quantità d'aria (e umidità massima dell'aria) I

Toccare lo schermo.



 \checkmark

Mediante (+/–) o tramite immissione diretta (toccare il valore) adattare la quantità d'aria e l'umidità massima dell'aria e confermare con OK.



La quantità d'aria aumenta/diminuisce.



La quantità d'aria e il valore limite per l'umidità massima dell'aria aumentano/diminuiscono fino al valore desiderato. Programmi base (Vacanza fino, Stand-by, Settimana 1, ecc.)

«Ulteriori programmi», toccare la visualizzazione dell'attuale programma.

ჂႱႪ



Selezionare il programma base desiderato.



Nuovo programma base attivo.



Nuovo programma base attivo.

Assente/ Party

(per un paio di ore)

Selezionare Assenza



Selezionare Presenza Party



\checkmark

Adattare la durata e la quantità d'aria (+/-) o mediante immissione diretta (toccare il valore) e confermare con OK.



Possibile situazione e funzione

£

Di sera avete ospiti.

 Funzionamento con la quantità d'aria immessa fino al termine dell'intervallo di tempo desiderato (durata)

Ĝ

Uscite il pomeriggio e fate ritorno solo la sera tardi.

 Ventilazione ridotta fino al termine dell'intervallo di tempo desiderato (durata)



Avvertenza

Programma base "Costante":

Questo programma di ventilazione impostato di fabbrica regola automaticamente il funzionamento sulla portata d'aria impostata. Se l'umidità dell'aria sale oltre il valore impostato, la quantità d'aria viene aumentata. I sensori di qualità dell'aria installati sovracomandano a loro volta la quantità d'aria desiderata. (La visualizzazione della quantità d'aria rimane però sul valore impostato)

I programmi giornalieri individuali / cicli di attivazione individuali vengono impostati allo stesso modo come i tempi di riscaldamento che vengono descritti nelle istruzioni per l'uso *TopTronic® E, modulo di comando comfort e comfort plus.*

Pagina 3/3 Solo per il tecnico specializzato In caso di opzione installata, viene visualizzata la qualità dell'aria all'interno e all'esterno Solo per il tecnico specializzato Punto del menù non attivo Selezione programma giornaliero Impostazioni ventilazione (1116) Impostazione quantità d'aria Impostazione umidità dell'aria Selezione area informazioni ~ activity function Ð Ventilazione Centrale di Messa in funzione /entilazion Update energia Ø ¥ Quantità d'aria/umidità massima dell'aria t Informazioni -Qualità dell'aria (opzionale) Ð ¥ Ø alli A 0 Pagina 2/3 Selezione area informazioni Selezione dettagliata ventilazione • con riscal-¢ 08:40 Ma, 18:04.2017 - Visualizzazione fino a stand-by Solo per il tecnico specializzato - Livello utente immissione PIN I , \bigcirc Raffigurazione Solo in combinazione con riscaldamento I Solo in combinazione Durata fino a stand-by • 0 2/3 Lingua Schema cromatico Schermata di avvio Retroilluminazione I I - Autorizzazione 55% 50% ଷ ପ୍ I damento I Info ۲ I I Raffigurazione Livello utente (per il tecnico (per il tecnico I specializzato) specializzato) Assistenza Modo ma-Impianto Ventilazione × Assistenza I X t nuale > Info I 举 Costante I 4 ⊄ X * 0 Γ C 4 • I I I I Selezione ventilazione in caso ne sia pre- Ventilazione attiva. Presente/Party Programma settimanale Assente Programma base I I Pagina 1/3 1 Solo in combinazione con riscal-Solo in combinazione con riscal-damento Solo in combinazione con riscal-damento I - Adattare programmi settimanali - Adattare programmi giornalieri Panoramica del menù principale I ^ Punto del menù non attivo Punto del menù attivabile I Programmi -1/3 (F) II programma giornaliero "Party" viene at-I I I damento L 3 Selezione programma base (\$ - Assenza per un paio di ore -> riscaldamento tecnico specia-Acqua calda sente più di una Emissioni Programmi (solo per il Visualizza-Circuiti di ۲ t Analisi izzato) zione tivato (1 8 ₹ Å

4 216 260 / 01 - 07/18 IT

4