

ĵ

Gli elementi di comando/i pulsanti compaiono in bianco su sfondo nero, e in nero su sfondo bianco. Gli elementi di visualizzazione, invece, sono a colori.

Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione	Pos.	Simbolo	Denominazione/funzione
1	Pianterreno 💙	Circuito di riscaldamento Selezione del circuito di riscaldamento in caso ne sia presente più d'uno	9	ٽ 15 [∙] ℃	Temperatura esterna (solo con sensore esterno) Elemento di visualizzazione - nessun
2	21 ,0 ^{°C} ±	Temperatura ambiente (attuale) Impostazione della temperatura ambiente desiderata (pagina 2)	10	★ 55%	Quantità d'aria desiderata Può essere sovracomandata
3	Mattina+sera	Programma giornaliero attivo		* 60 [%]	Umiditá massima dell'aria
		Selezione del programma giornaliero ovvero della temperatura ambiente (pagina 2 e 3)	11	AirQ	Qualità dell'aria (opzionale) Se è/sono installato/i un sensore/dei sensori
4	10:20	Ciclo di attivazione Visualizzazione dei periodi di riscaldamento attuali. Impostazione tramite il menù princi- pale (pagina 3).		AirQ 💻	della qualità dell'aria, viene visualizzata la qualità dell'aria all'interno oppure all'interno e all'esterno. La qualità dell'aria può influire sulla quantità d'aria.
5	'© Settimana 1 🗸	Programma base attivo (riscaldamento)	12	*	Menù principale Panoramica del menù e utilizzo di tutte le funzioni (oagina 4)
6	And	Informazioni generatore di calore/ventilazione Elemento di visualizzazione - nessun comando	13	•	LED-stato di funzionamento Verde: funzionamento In caso il LED sia illuminato in arancione o rosso, vedere posizione 7.
7		Visualizzazione messaggi di guasto Selezione e visualizzazione di messaggi di guasto. Visibile solo in caso di guasto.	14	AQ 🔹 👯	Sovracomando quantità di aria La quantità di aria impostata viene sovra- comandata in base alle vigenti condizioni
8	i	Area informazioni		CV 🌺	ambientali. La visualizzazione della quantità di aria rimane, però, sul valore impostato.

Programmi base 🗇 "🕑 (Vacanza fino, Stand-by, Settimana 1, ecc.)

Influisce solo sul riscaldamento

Selezionare il programma base.



Selezionare il programma base desiderato.



Nuovo programma base attivo.



Nuovo programma base attivo

Impostazione della temperatura ambiente Influisce solo sul riscaldamento







Adattare la temperatura ambiente (+/–) o mediante immissione diretta (toccare il valore) e confermare con OK.









Avvertenza

L'adattamento della temperatura ambiente, il cambiamento dei programmi giornalieri, nonché la selezione dei programmi «Party fino» e «Assente fino» sono possibili solo nei programmi base Settimana 1 e Settimana 2. Ulteriori informazioni sul modulo di comando TopTronic[®] E si trovano nelle istruzioni per l'uso Hoval.

Party, Assente

Selezionare il programma giornaliero.



Selezionare il programma giornaliero attivo.



Selezionare «Party» o «Assente».



Adattare la durata e la temperatura ambiente (+/-) o mediante immissione diretta (toccare il valore) e confermare con OK.



Impostare quantità d'aria (e umidità massima dell'aria)

Toccare lo schermo.



Mediante (+/-) o tramite immissione diretta (toccare il valore) adattare la quantità d'aria e l'umidità e confermare con OK.





La quantità d'aria e il valore limite per l'umidità massima dell'aria aumentano/diminuiscono fino al valore desiderato.

Panoramica del menù principale



4 216 261 / 01 - 07/18