



Hydr. BEHE020

Datum: 06.03.2018

Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Hoval

Blatt: 1

Name: HATI
Version: 00
Datei: BEHE020.dwg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1	2		3	4	5	6	7		8	9	
TTE - WEZ (1)						TTE-(R)BM					
Allgemein / General / Généralités / Generalità						Wärmeezrg. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere			TTE - BM (WEZ)		
Allgemein / General / Généralités / Generalità						Wärmeezrg. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere			Adr.	1	IBN
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione						Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			Modul	TTE-WEZ	IBN
04-077	10/11/12			09-003		K		TTE - RBM (HK1)			
04-013	1			09-032		°C.		Adr.	17	IBN	
Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.						Automat / Autom.device / Automate / Unità automatica			TTE - RBM (HK2)		
Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1						OFA200			Adr.	18	IBN
Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione						Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			Modul	TTE-WEZ	IBN
04-005				33-025				TTE - RBM (HK3)			
Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic /						Brenner / Burner / Brleur / Bruciatore			Adr.	41	IBN
Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica						33-537			Modul	TTE-HK/WW	IBN
03-012		°C.									
03-013		°C.									
03-001		°C.									
07-008		°C.									
Heizkreis 2 / Heat. Circuit 2 / Circ. chauff. 2 / Circuito risc. 2						TTE - HK/WW (9)					
Allgemein / General / Généralités / Generalità						Allgemein / General / Généralités / Generalità					
Allgemein / General / Généralités / Generalità						Allgemein / General / Généralités / Generalità					
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione						Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
04-077	2			04-077	2						
04-005				30-028	0						
Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.						Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.					
Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1						Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1					
Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione						Funktionsbez. / Function name / Désign. Fonction / Denom funzione					
04-005				04-005							
Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione						Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
07-037	0			07-037	0						
Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic /						Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic /					
Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica						Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica					
03-012		°C.		03-012		°C.					
03-013		°C.		03-013		°C.					
03-001		°C.		03-001		°C.					
07-008		°C.		07-008		°C.					
Par.1	BEHE020		Datum: 06.03.2018	Name: HATI	Version: 00	Datei: BEHE020.dwg	Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:	Hoval			
Blatt: 2/2											Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden! Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan! Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato! Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!