

Un contratto Hoval TopSafe® con copertura dei costi del materiale da parte di Hoval può essere stipulato solo entro i primi due anni dalla messa in funzione dei relativi prodotti contrattuali, ma entro un termine massimo di 27 mesi a partire dalla data di consegna.

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Entità delle prestazioni | Durata continua | Intervallo di fatturazione annualmente contro pagamento anticipato |
|---------------------------------|---------------------------|--|

Hoval TopSafe®

- Copre i costi per lavori di manutenzione e riparazione sulle caldaie a pellet Hoval.
- Include il servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
- All'occorrenza è possibile includere altre opzioni.

Hoval TopSafe® Singoli componenti

- Componenti inclusi:
- Caldaia a pellet
 - Dispositivo di regolazione
 - Sistema di estrazione dal locale di stoccaggio
 - Gruppo rubinetteria dell'impianto di riscaldamento

Hoval TopSafe®

Singoli componenti

| Servizio | Materiale: | senza | con |
|--|------------|--|-----------|
| - Manutenzione e pulizia | | ✓ | ✓ |
| - Tempi di lavoro e di viaggio | | ✓ | ✓ |
| - Riparazioni / Servizio guasti durante gli orari di ufficio | | ✓ | ✓ |
| - Servizio di assistenza 24 ore su 24 | | ✓ | ✓ |
| - Verifica e ottimizzazioni | | ✓ | ✓ |
| - Messa a verbale delle misurazioni e della visita di manutenzione nella scheda dell'impianto | | ✓ | ✓ |
| Controllo | | | |
| - Meccanica del bruciatore, camera di combustione, superficie di recupero termico, ventilatore di aspirazione / sonda lambda / collettore gas di scarico | | ✓ | ✓ |
| - Contenitore cenere / contenitore giornaliero / contenitore pellet | | ✓ | ✓ |
| - Sicurezza del bloccaggio termico (50-160 kW) | | ✓ | ✓ |
| - Dispositivo di regolazione caldaia a pellet, elementi di regolazione, termostati e sensori | | ✓ | ✓ |
| - Dispositivi di sicurezza sul lato acqua/gas di scarico | | ✓ | ✓ |
| - Gruppi rubinetteria dell'impianto di riscaldamento (pompe di circolazione incluse) | | ✓ | ✓ |
| - Turbina di aspirazione / Tubi flessibili | | ✓ | ✓ |
| Materiale¹ | | | |
| - Dispositivo di regolazione | | | ✓ |
| - Kit componenti del mantenimento in temperatura del ritorno | | | ✓ |
| - Meccanica del bruciatore | | | ✓ |
| Sistema di estrazione dal locale di stoccaggio | | | |
| - Tubo di mandata RAS | | | ✓ |
| - Estrazione mediante coclea (KWB / Coclee in pietra) | | | ✓ |
| - Tubo di mandata con sistema a talpa | | | ✓ |
| - Estrazione automatica della cenere | | | ✓ |
| - Filtro elettrico | | | ✓ |
| ¹ Se fornito da Hoval | | | |
| Opzioni | | | |
| - Pulizia supplementare della caldaia a pellet | | | opzionale |
| - Controllo della combustione ogni 4 anni (se autorizzato) | | | opzionale |
| Esclusioni | | | |
| - Vaso di espansione esterno | | non compreso nell'entità delle prestazioni | |
| - Scambiatore di calore a piastre esterno | | non compreso nell'entità delle prestazioni | |
| Avvertenze | | | |
| L'accesso ai prodotti Hoval deve sempre essere garantito per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione e controllo. | | | |
| Si prega di notare che la caldaia deve essere spenta circa 2 ore prima della visita di manutenzione. | | | |
| Sono esclusi i lavori come per esempio lo spurgo e il riempimento del sistema dell'impianto di riscaldamento, conformemente a quanto descritto nelle Condizioni Generali di Contratto. | | | |