

Hoval Gateway – Firewall Einstellungen

Um einen reibungslosen Betrieb der Hoval Gateways und der Digitalen Dienstleistungen von Hoval sicherzustellen, bitten wir Sie folgende Ports und IP Adressen freizuschalten:

<i>Ports und IP Adressen</i>
TCP port 53
TCP port 443
TCP port 8443
TCP port 8883
UDP port 123 0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
https://gatewayapi-prod-hoval.cfapps.eu10.hana.ondemand.com
https://53b4baef6633471dbeaf15c03010e31c.eu-central-1.aws.cloud.es.io
https://9fb30729-48c6-4133-a4bc-0a1e3b29d8aa.eu10.cp.iot.sap
https://gateway.hovaldesk.com
IP für DNS 8.8.8.8
IP 35.198.104.186

Für Hoval haben Datenschutz und -sicherheit oberste Priorität. Wir weisen Sie explizit darauf hin, dass Sie die oben genannten Firewall Einstellungen auf eigenes Risiko vornehmen. Hoval übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden im Zusammenhang mit geänderten Firewall Einstellungen.

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung oder einen IT-Spezialisten Ihrer Wahl.