

Ein Hoval TopSafe®-Vertrag mit Materialkostenübernahme durch Hoval kann nur innerhalb der ersten zwei Jahre nach Inbetriebnahme, jedoch maximal während 27 Monaten ab Lieferdatum der betreffenden Vertragsprodukte abgeschlossen werden.

Leistungsumfang

Laufzeit
fortlaufend

Verrechnungsintervall
jährlich gegen Vorauszahlung

Hoval TopSafe®

- Deckt die Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Hoval Pelletskessel ab.
- Inklusive 24-Stunden-Bereitschaftsdienst an 365 Tagen im Jahr.
- Bei Bedarf können weitere Optionen mit eingeschlossen werden.

Hoval TopSafe® Einzelkomponente

- Inbegriffene Komponenten:
- Pelletskessel
 - Regelung
 - Raumaustragungssystem
 - Heizungs-Armaturengruppe

Hoval TopSafe®

Einzelkomponente

Service	Material:		
		ohne	mit
- Wartung und Reinigung		✓	✓
- Arbeits- und Reisezeit		✓	✓
- Reparaturen / Störungsdienst während den Geschäftszeiten		✓	✓
- 24 Stunden Bereitschaftsdienst		✓	✓
- Überprüfung und Optimierungen		✓	✓
- Protokollierung von Messungen und Wartungsbesuch auf der Anlagekarte		✓	✓
Kontrolle			
- Brennermechanik, Brennraum, Nachschaltheizfläche, Saugzug-Gebläse / Lambda-Sonde / Abgassammler		✓	✓
- Aschebehälter / Tagesbehälter / Pelletsbox		✓	✓
- Thermische Ablaufsicherung (50-160 kW)		✓	✓
- Pelletskessel-Regelung, Regulierorgane, Thermostaten und Fühler		✓	✓
- Sicherheitseinrichtungen Wasser-/Abgasseitig		✓	✓
- Heizungs-Armaturengruppen (inkl. Umwälzpumpen)		✓	✓
- Saugturbine / Schläuche		✓	✓
Material¹			
- Regelung			✓
- Bausatz Rücklaufhochhaltung			✓
- Brennermechanik			✓
Raumaustragungssystem			
- RAS Förderschlauch			✓
- Schneckenaustragung (KWB / Steinerschnecken)			✓
- Förderschlauch Maulwurf			✓
- Automatische Aschenaustragung			✓
- Elektrofiter			✓
¹ Wenn durch Hoval geliefert			
Optionen			
- Zusätzliche Pelletskessel-Reinigung			optional
- Feuerungskontrolle alle 4 Jahre (sofern autorisiert)			optional
Ausschlüsse			
- Externes Expansionsgefäß		nicht im Leistungsumfang	
- Externer Wärmeplattentauscher		nicht im Leistungsumfang	
Hinweise			
Die Zugänglichkeit zu den Hoval Produkten müssen für Wartungs- und Kontrollarbeiten in jedem Fall gewährleistet sein. Bitte beachten Sie, dass der Kessel ca. 2h vor dem Wartungsbesuch abgestellt sein sollte. Ausgeschlossene Arbeiten wie z.B. Entlüften und Nachfüllen des Wärmeabgabesystems sind in den allgemeinen Vertragsbedingungen umschrieben.			